	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		
	MANUTENÇÃO DO CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS/FACE		
	POP.HC.SESMT.009	Versão: 002	Página: 1 de 2

#### FINALIDADE:

Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) imprescindível a todos os laboratórios. Destinado a eliminar ou minimizar os danos causados por acidentes nos olhos e/ou face e em qualquer parte do corpo.

#### JUSTIFICATIVA:

Estabelecer requisitos mínimos para a manutenção dos lava-olhos e chuveiros de emergência.

#### DEFINIÇÕES E SIGLAS:

**EPC** – Equipamento de Proteção Coletiva

**ABNT** – Associação Brasileira de Normas Técnicas

**NBR** – Norma Brasileira

**NR** – Norma Regulamentadora

**SESMT** – Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho

#### RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Funcionários da Central de Diluição;

SESMT;

Equipe de Manutenção.

#### MATERIAL NECESSÁRIO:

##### Chuveiro de emergência:

- Dispositivo de chuveiro de emergência instalado corretamente e em bom estado de funcionamento.
- Alavanca ou corda para acionar o chuveiro.
- Água limpa e suficiente pressão para garantir um fluxo adequado durante o uso.

##### Lava olhos/face:

- Dispositivo de lava olhos/face instalado corretamente e em bom estado de funcionamento.
- Bacias ou recipientes para água limpa destinada à lavagem dos olhos e do rosto.
- Torneiras específicas para direcionar o fluxo de água para os olhos e o rosto.

#### PROCEDIMENTO:

O equipamento deverá ser inspecionado 1 vez por semana.

##### LAVA OLHOS/FACE:


Acione o lava-olhos e observe a altura do jato que deverá ter no mínimo 20 cm e no máximo 35 cm de altura.

##### CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA:

O chuveiro deverá fornecer a vazão mínima de 75,6 litros de água por minuto e os lava-olhos, 1,5 litro de água por minuto. A água deverá ter a coloração transparente, caso contrário deixe o equipamento funcionando até que a água fique com a cor adequada.

Se os equipamentos não estiverem funcionando relate o ocorrido à manutenção.

Checklist de verificação de desempenho mínimo



HOSPITAL DO CENTRO

*Sempre cuidando de você!*

INSPEÇÃO MENSAL DE CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS/FACE

MÊS:

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Setor responsável: Central de Diluição		Data:		Data:		Data:		Data:		Data:	
DESCRIÇÃO		SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
1	Equipamento está desobstruído?										
2	Chuveiro está funcionando?										
3	Lava olhos esta funcionando?										
4	O equipamento está em boas condições físicas (sem ferrugens/danos na estrutura)?										
5	Sinalização de grande visibilidade?										
6	Fluxo de água aciona em 1 segundo?										
7	Válvulas permanecem abertas (mãos livres em operação)?										
8	Esguichos do lava olhos protegidos de contaminantes?										
9	Vazão mínima do lava-olhos/face é de 1.5 l/min?										
10	Altura mínima do jato d'água do lava olhos/face é de 20 cm?										
11	Chuveiro de emergência tem vazão de 75 l/min?										
12	O chuveiro e lava olhos apresentam, tem meios de acionamento de fácil acesso?										
13	Chuveiro e lava-olhos apresentam funcionamento simultâneo?										
14	A temperatura d'água está adequada? (16°C e 38°C).										
15	A água está com a coloração adequada (transparente)?										

Observações (para cada resposta negativa no checklist deve haver um plano de ação para sanar a não conformidade).

Assinatura do responsável pela avaliação

Assinatura do responsável pela avaliação

Assinatura do responsável pela avaliação

Assinatura do responsável pela avaliação

Assinatura do responsável pela avaliação

Elaborado	Revisado	Aprovado	Elaborado em	Próxima Revisão
Mainara Ribeiro Téc. Segurança do Trabalho	Tatiane Cardoso Enfª. SCIH/NPS	Debora Bilovus Gerente Operacional	20/04/2023	20/04/2024

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:

ABNT NBR 16291:2014  
NR – Norma Regulamentadora 32

HISTÓRICO DE REVISÕES:

01/01/2024 – revisão dos procedimentos.